



AZ ÖSSZES REPAIR PLUS FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉSE

ALAPFUNKCIÓK



Diagnosztikai funkciók · Hibakód olvasás + törlés · Alapbeállítás · Komponens teszt · Kódolás	+	+	+	+	+
Szerviz-nullázás	+	+	+	+	+
Paraméterek (egyszerre megjeleníthető)	16	16	12	4	8

VALÓSÍDEJŰ JAVÍTÁSI KONCEPCIÓ

REPAIR PLUS



Hibakód alapján vezetett javítási útmutató	+	+	+		
Szimptómák alapján vezetett javítási útmutató	+	+	+		
Interaktív kapcsolási rajzok	+	+			
Jármű-visszahívási kampány	+	+	+	+	+
Komponens teszt értékek	+	+	+	+	+
Komponens elhelyezkedés	+	+	+	+	+
Vezérműszíj adatok	+	+	+	+	+
Kipufogógáz értékek	+	+	+	+	+
Kapcsolási rajzok	+	+	+	+	+
Utastér-légszűrő	+	+	+	+	+
Biztosítékok/relék	+	+	+	+	+
Munkaértékek	+	+	+	+	+
Szeviz adatok	+	+	+	+	+
Alkatrész információk*	+	+			
Vezetett mérés technika**	+	+			
PIN Data*** (precíz mérés-technológia)	+				
Nyomás mérés technika****	+	+			
Szerviz információ	+	+			
Gyári típus hibák	+	+			
Akkumulátor menedzsment	+	+			
BPC-Tool csatlakozás	+	+	+		+
Javítási útmutatók	+	+			
Dízel információ	+	+			



REPAIR PLUS FLAT

Segélyhívás a Call Centerhez	+	+	+	+	+
Segítség gomb	+	+	+		

* Kereskedelmi alkatrész katalógus csatlakozás esetén
** Csak MT66-/MT77 mérőmodullal együtt

*** Csak MT77 mérőmodullal együtt
**** Csak MT66-/MT77 mérőmodul és LPD-Kit esetén